

Kezelési és tisztítási útmutató az INKU designszőnyegekhez Akril-, bőr-, pamut-, gyapjú-, poliészter- banánselyem- és viszkóz-szőnyegek

Legutolsó frissítés dátuma: 2020. május 25.

Köszönjük, hogy az INKU Nemzetközi Kereskedelmi Kft által forgalmazott modern és könnyen kezelhető designszőnyeget vásárolt. Reméljük, hogy szőnyegét hosszú ideig teljes megelégedéssel fogja használni, ebben szeretnénk segítséget nyújtani ezen kis útmutatóval. Jelen kezelési útmutató az akrilszál, bőr-, pamut-, gyapjú, poliészter- vagy viszkóz-szőnyegek tisztítását hivatott bemutatni.

Kezdeti teendők

Vékonszálú új szőnyegeknel ügyelni kell arra, hogy amíg a felület szálai kellően össze nem tömörödnek (kb. 3-4 hónap), addig a szőnyeget naponta kíméletesen tisztítsuk, például kézi seprűvel. Ezen időszak alatt a porszívózás megkezdése is csak a legkisebb teljesítményfokozaton történjen. Az új szőnyegeknel jelentkező elemi szálak hullása természetes folyamat, ez a szőnyeg gyártástechnológiájából adódik, és a felület összetömörödése után megszűnik. Néhány hónap használat és néhány porszívózás után a szálak hullása megszűnik.

Alátét

A szőnyegek hosszú élettartamát a tiszta, egyenletes és száraz aljzat alapozza meg. A szőnyeghát nedvesedése a szőnyeg károsodásához vezet. A kereskedelemben kapható alátétek óvják szőnyegét, ráadásul gátolják, annak elcsúszásának veszélyét is.

Akrilszálú, kézitűzésű szőnyegek porszívózása

Fontos a szőnyegek rendszeres porszívózása. A szálirányú porszívózással a napi szennyeződések könnyedén eltávolíthatóak. Mindenkor kerülje a forgókefés porszívók használatát, mivel a forgókefés fejek a szálakat bolyhosítják. Elsősorban a vékonyabb szálú szőnyegek jellegzetessége, hogy a szálak a szőnyeg hátoldalához csupán minimális keresztmetszettel tudnak rögzülni, ezért bizonyos számú elemi szál hullása folyamatosan előfordulhat, ez azonban a szőnyegben károsodást nem okoz, optikailag a szőnyegen nem vehető észre, a kihullott szálakat rendszeresen porszívózzuk fel.



Óvjuk a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás görgők, a kíméletlen porolás károsítja a szőnyeget. Védeni kell a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától is. Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni. A szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekereselve történjen és soha ne hajtogatva. Soha ne helyezzen vízzel töltött cserépedényt szőnyegére!

Akrilszálú, kézitűzésű szőnyegek folttisztítása


A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy folt keletkezik a szőnyegen. Az Arte Espina szőnyegek alapanyaga egy speciális Espirelle akrilszál, melyről a háztartási foltok 90%-a egyszerűen vízzel eltávolítható. A makacsabb foltok eltávolítására használhatja az INKU szaküzletekben kapható CC-Folt & Nincs folttisztítót. Általános szabály, hogy a folt tisztítását haladéktalanul meg kell kezdeni, soha ne hagyjuk a foltot beszáradni. A folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ! Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot el kell távolítani. A folt eltávolításához tiszta, puha, lehetőleg fehér rongyot használjon, mellyel először a foltot itassa fel (A). A folt eltávolításához használt rongyot sűrűn cserélje. Ezt követően mossa le a sző-



A



B



C

nyegre.

nyeg felületét langyos vízzel, dörzsölés nélkül. Nagy szőnyeghez használjon edényt **(B)**, a kisebb szőnyeget tartsa csap alá **(C)**. Gyorsan szárítsa ki szőnyeget, szükség esetén használjon hajszárítót. Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva és biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes száradását!

Makacsabb foltok esetén célszerű feltöltővel szert használni, melyet használat előtt a szőnyeg egy kevésbé látható helyén próbáljon ki, hogy meggyőződjön, hogy a tisztítószer a szőnyeg színét, anyagát nem károsítja-e. Tisztítószer használata esetén ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne szívárojon be a szőnyeg belsejébe. A tisztítást a szőnyegtisztító-szeren feltüntetett utasítás szerint kell végezni. Soha ne használjon tisztítószerként mosószert, felmosószert, hígítót, vagy egyéb oldószert, ugyanis ezen anyagok a szálak mélyére jutva ott megtapadnak és vízzel onnan alig moshatók ki. Ennek következtében a szőnyeg a továbbiakban sokkal gyorsabban fog elszennyeződni.

Akrilszálú, kéztűzésű szőnyegek nedves tisztítása szennyeződés eltávolításához



D

E

A szőnyeg szálaira rakódott porszemeket eltávolíthatja, ha először egy kicsavart nedves frottírtörölközőt **(D)** óvatosan a szőnyeg felületére helyez, majd száraz törölközővel a nedvességet felitatja **(E)**. Ily módon a porszemcsék még azelőtt eltávolíthatók lesznek a szőnyegről, hogy azok a szőnyeg szálainak mélyére hatolnának. Az eljárást addig ismétlje, amíg a frottírtörölközőn már nem látható szennyeződés. Ezt követően szárítsa ki szőnyegét. Ezen tisztítás rendszeres ismétlésével elkerülhető

lesz a szőnyeg általános elszennyeződése. Amennyiben a szálak már erősen elszennyeződtek és a szőnyeg a fenti frottírtörölközős módszerrel már nem tisztítható, szakszerű szőnyegtisztító igénybevételére lesz szüksége.

A fehérje- vagy zsírtartalmú foltok tisztítóbenzinnel, metanollal vagy spiritusszal eltávolíthatóak. Gyertyaviaszt hagyjuk megkeményedni, majd távolítsuk el óvatosan a nagyobb darabokat. A kézzel nem eltávolítható maradványt itatóspapír és langyos vasaló segítségével távolíthatjuk el. Figyelem: a túlzott hőmérséklet az akrilszálakat végletesen károsítja és a színes viasz örökre megváltoztatja a szőnyeg színét.

Bőrszőnyegek tisztítása

Amennyiben a bőrszőnyeg nem simul ki a szállítást követően, hagyjuk a szőnyeget hosszabb ideig fektetve és rendszeresen kézzel, vagy lábbal óvatosan simítsuk el. A szőnyeg hamarosan sima lesz.

A bőrszőnyegek folyamatos tisztítása a szőnyeg hosszú élettartamának alapfeltétele. A szőnyeget rendszeresen, lágy kefével tisztítsuk. A kávéfoltokat és egyéb folyadék-szennyeződéseket haladéktalanul nedvszívó ruha, vagy papír segítségével itassa fel. Ha a folt a szőnyeget már átítatta, fontos, hogy a szőnyeget megfordítva, hátoldallal felfelé szárítsuk ki, ellenkező esetben a pangó nedvesség a szőnyeget tartósan károsítani fogja.

Nagyon javasolt a bőrszőnyeg alá textil alátét elhelyezése a szín átütésének megakadályozása érdekében. A bőrszőnyeget sem géppel, sem kézzel nem szabad mosni, centrifugálni tilos, azt kizárólag szaktisztító tisztíthatja. A bőrszőnyeget a közvetlen napsugárzás és a nagy hőmérséklet is károsítja, ezért azt soha ne helyezze közvetlen napfénynek kitéve, se fűtőtest, vagy kandalló elé.

Megfelelő karbantartás esetén a bőrszőnyeg sok-sok éven keresztül lakásának elegáns díszé marad, de ne feledje, hogy ezen szőnyegek nem használhatók erős igénybevétel esetén.

Pamut, gyapjú, poliészter és viszkóz alapanyagú szőnyegek karbantartása

A pamut-, gyapjú- és viszkóz, és poliészter alapanyagú szőnyegek tisztításának legfontosabb szabályai:

- A rendszeres porszívózás a folyamatosan szép megjelenést biztosítja
- A nedves szennyeződéseket azonnal itassa fel fehér, nedvszívó ruha segítségével
- Egyéb foltok esetén javasolt a szaktisztító igénybevétele (pl <https://www.purissimo.hu>)
- Ne használjon vegyszereket a tisztításnál, mert ezek károsíthatják szőnyegét
- Szőnyegét ne tegye olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzást, vagy nedvesség érheti
- Ne húzza ki a szőnyeg szálait és csomóit a szőnyegből

Egyéb fontos információk viszkóz és banánselyem szőnyegekhez:

A viszkóz egy természetes alapanyagból mesterséges úton előállított szőnyeg alapanyag, mely faőrleményt, illetve banánselyem szőnyegek esetében banánpálma-őrleményt tartalmaz. Bár a viszkóz selymes megjelenése egészen pazar külsőt biztosít a szőnyegnek, ráadásul a viszkóz-szálak nemesen csillogó fénye megtévesztésig hasonlít a selyemére, de annál kevésbé tartós. Ezért a viszkóz-szőnyegek bizonyos odafigyelést igényelnek, ugyanis a viszkóz anyagát alkotó cellulózszálak érzékenyek a víz jelenlétére, tartós nedvesség hatására a szálak degradálódhatnak.

Mindezek miatt fontos, hogy a viszkóz anyagú szőnyegét ne helyezze erős forgalmú területre, vagy olyan helyre, ahol komoly esély van a szőnyeg nedvesedésére és foltosodására. A viszkóz (és akril) szőnyegek természetes jellemzője a kezdeti szálhullás, melynek mértéke az idő előrehaladtával csökken.

Benyomódási nyomok kezelése

Ügyeljünk arra, hogy minden viszkóz és banánselyem szőnyegen a hosszabb ideig egy helyben álló tárgyak (pl asztal, székek, bútorok) lábai benyomódási nyomot hagyhatnak, akkor is, ha csupán csekély súlyúak. Amennyiben ezt el szeretnénk kerülni, célszerű a szőnyegre nem helyezni bútort, ha ez nem oldható meg, akkor az érintett bútorokat rendszeres mozgassuk el. Amennyiben a szőnyegen a bútorok lábainál már benyomódási nyomok jelentek meg, ennek mértékét némileg a következő módszerrel csökkenthetjük (bár teljesen nem tudjuk eltüntetni):

A szőnyegről távolítsuk el a bútorokat, majd a benyomódási nyom környékét porszívózzuk át, ezt követően kézzel a szálakat a nyomok környékén kicsit el kell simogatni. 24 óra pihentetést követően a folyamatot többször ismételjük meg (porszívózás, majd kézzel simítgatás). Általában pár ciklus után a benyomódási nyomok csökkennek.

Viszkóz & banánselyem szőnyegek porszívózása

A viszkóz-szőnyegek alapvető takarítási módja az akár heti többszöri porszívózás. A heti porszívózások száma a helyiséget használó személyek számától függ, pl. négy személy által intenzíven használt helyiségben javasolt a heti négyeszeri porszívózás, lehetőleg jó minőségű, forgókefés porszívóval. A rendszeres porszívózás megakadályozza, hogy a viszkóz-szőnyegek szálaiba mélyen bemélyedjenek a szennyezőanyag-részecskék, továbbá a rendszeres porszívózások a szőnyeg szálanyagának idő előtt elfáradását is meggátolják.

Két fontos porszívózási tanács viszkóz szőnyeg vásárlása esetén:

1. A régi porszívók általában már nem alkalmasak az értékes új viszkóz-szőnyegek tisztítására.
2. Érdemes lehet beruházni egy jó minőségű porszívóba, mert így a viszkóz-szőnyeg nemes és szép megjelenése hosszabb távon biztosítható marad.

A jó porszívótól elvárt tulajdonságok:

1. Változtatható magasság
2. Forgófej
3. Erős légszívó képesség, hogy a szálak mélyéről is felszívásra kerüljenek a szennyeződések.

A forgófej a porszívózás során csak érintse a szőnyeg felszínét. A porszívózást lassan kell végezni, hogy egy tiszta nyom maradjon a fej nyomában. Az ITC gyár a banánselyem szőnyegeihez a SEBO X7 PET ePower porszívót (vagy ahhoz hasonló) javasolja.

Viszkóz & banánselyem szőnyegek folttisztítása

A viszkóz szőnyegek folttisztításánál az első dolog a folt azonnali felitatása fehér, nedvszívó ruha segítségével, majd a további tisztításhoz szaktisztító céget vegyen igénybe. Az INKU által javasolt szőnyegtisztító cég a Purissimo (<https://www.purissimo.hu/>).

Sok örömet és boldogságot kívánunk az INKU-nál vásárolt INKU, Kayoom, Arte Espina, Angelo, Brink & Capman, Osta, ITC vagy egyéb márkájú designszőnyegéhez.

Üdvözlettel,
Az INKU csapata